

ISTRUZIONI PER L'IMBALLAGGIO DELLA BICICLETTA

Se non disponete di una sacca specifica per la bicicletta potete utilizzare le seguenti istruzioni per preparare la bici al trasporto aereo.

Materiale necessario per 1 bicicletta :

- ❖ 12 metri di pluriball (multibubble);
 - ❖ 1 rotolo di nastro adesivo per imballaggio;
 - ❖ 1 pezzo di tubo di gomma (tagliato longitudinalmente a metà);
 - ❖ 1 distanziale;
 - ❖ fascette di cablaggio.
1. Sgonfiare le gomme della bicicletta (non completamente), rimuovere i pedali, abbassare al massimo la sella (meglio sarebbe sfilare completamente il canotto e fissarlo all'interno del triangolo formato dai tubi del telaio o metterlo in valigia), posizionate la catena sulla corona più piccola della guarnitura e sul pignone più grande della ruota posteriore, prendere il pezzo di tubo di gomma e avvolgerlo attorno alla corona più grande della guarnitura fissandolo con delle fascette di cablaggio.
 2. Allentare i comandi cambio/freni e/o eventuali appendici e orientarli verso il basso in modo che non sporgano e lasciare le viti molle, allentare le viti della serie sterzo e girare completamente il manubrio dalla parte destra legandolo al tubo orizzontale del telaio, interponendo un po' di pluriball nel punto di contatto.
 3. Smontare la ruota anteriore e rimuovere lo sgancio rapido, interporre un distanziale (barretta di legno o altro materiale) tra le due estremità della forcella lasciate libere dal mozzo per impedire un'eventuale schiacciamento della forcella.
 4. Posizionare la ruota anteriore sul lato sinistro del telaio appoggiandola sopra la scatola del movimento centrale e le tubazioni del telaio, fissatela saldamente con delle fascette di cablaggio ai tubi del telaio interponendo della plastica protettiva nei punti di contatto cerchio/raggi con il telaio.
 5. Fasciare completamente la bicicletta con la plastica protettiva nel senso della lunghezza partendo dalla ruota posteriore verso la ruota anteriore, cercando di tenderla il più possibile, poi fissate bene l'imballaggio utilizzando il nastro adesivo.

La vostra bicicletta è pronta per l'imbarco sull'aereo.

Ricordatevi che l'imballaggio andrà conservato anche per il viaggio di ritorno e di portare con voi gli attrezzi necessari per il montaggio/smontaggio, nastro adesivo e fascette di cablaggio per rifare l'imballaggio.

PUNTI DELICATI

- Corona anteriore grande : è molto soggetta ad urti perciò proteggetela avvolgendola con il tubo di gomma.
- Deragliatore posteriore : se per qualche motivo decidete di smontare anche la ruota posteriore, **dovete assolutamente smontarlo dal telaio** per evitare che si pieghi o peggiora, si spezzi.

Eddi Gabrielli
BikeAdventure
www.bikeadventure.it