

ISTRUZIONI PER IMBALLO DI BICICLETTE DA PORTARE SU TRENI INTERCITY O SU VAGONI LETTO

- procurati due elastici robusti, nastro adesivo e due sacchi per l'immondizia. Chiave spaccata da 15 per i pedali, cambio sull'ultimo rocchetto dietro e corona di mezzo avanti.
- Smonta i pedali (movimento a pinza) e fissali con lo scotch alla canna orizzontale, allenta le viti pipetta manubrio, ruota il manubrio a destra.
- Smonta la ruota anteriore e posizionala a dx della forcella, come in foto, legala con il primo elastico facendo forza sul mozzo e non sui raggi.
- Smonta la seconda ruota, posizionala a dx del telaio in modo che il cerchione circonda il cambio posteriore, lega con l'elastico senza fare forza sui raggi fino a rendere solidale la ruota anteriore e il telaio.
- Copri il tutto con i due sacchi per l'immondizia e fissali con il con il nastro.

Descrizione e foto a cura di : Elio Ascoli Marchetti - FIAB Ruotalibera di Roma

